BY·FAR Z-KA資料

Z - K A のアルカリ成分の調整挙動と自然界に対する影響

(1)アルカリ成分の調整挙動について。

MA、KAのアルカリ基剤は苛性ソーダ(NaOH・水酸化ナトリウム)です。本剤は食品添加物で食品のpH(ペーハー、ピーエイッチ、水素イオン濃度。7を中性、それ以上はアルカリ性、以下が酸性という。)調整剤として使用されるもので、そのアルカリ度、酸度によってその毒性影響が出ます。故に水質汚濁防止法や下水道法では pHの放流基準値がさだめられています。

MA、KAはpH13以上に調整されていま

す。本剤もM、Kと同様、3 倍から 100 倍の希釈で使用します。中和には pH 値を 1 下げるのに対象液量の 10 倍の水 (中性)を必要とします。

MA,KA で洗浄したとき、濯ぎ水は多いに越したことはありませんが、

他の排水などと合流することにより希釈されます。

排水処理施設への影響についても、そこで馴養されている微生物(好気性菌)は pH7 ~ 7.6 (7.8)の弱アルカリで活性します。故に有機酸(リンゴ酸、酢酸など)は活性 汚泥によって中性から弱アルカリに移行します。

本剤は適正に使用する限り、自然界や施設に悪影響を及ぼすものではありません。

(2) pH に関する法律の規制

自然界の水質の pH はほとんど 4 ~ 9 の範囲で挙動しています。例えば 人間の血液は pH 7.4、海水は $8.1 \sim 8.5$ 、雨水は $5.6 \sim 5.7$ (酸性雨は 4 以下となりますが、これで針葉樹は枯死します。) 故に各種法律も幅を持たせております。

水質汚濁防止法では、放流基準値は pH5.8~8.6、下水道法では pH5~9 となっています。

製品安全データシート

作成 2007/08/27

製品名 : BY•FAR Z-KA

1. 製品及び会社情報

製品名: BY·FAR Z-KA

会 社 名 : グローブイーピー株式会社

住 所: 〒963-0201 福島県郡山市大槻町谷地52番地

TEL 024-951-3733 FAX 024-952-6200

担 当 者 : 鈴木 浩市

緊急連絡電話番号:同 上

2. 組織、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物

化学名又は一般名:ポリオキシアルキレンラウリルエーテル

ヤシ油脂肪酸アミドプロピルジメチルアミンスサンベタイン

苛性ソーダ (補助剤)

成 分 及 び 含 有 量 : 主剤 4.9%

補助剤 3.0%

CAS No: 1310-73-2 (苛性ソーダ)

PRTR法 : 該当物質なし

化 審 法 : (1)-410 (苛性ソーダ) 安 衛 法 : (1)-410 (苛性ソーダ)

消防法: 該当物質なし土壌汚染対策法: 該当物質なし

3. 危険有害性の要約

【最重要危険有害性】

人体に対する有害な影響: 皮膚や粘膜に刺激がある。特に眼は危険であり、結膜や角膜を侵す。視力低下や失明する事がある。

環境影響: 報告なし物理的及び化学的危険性: 特になし

化 学 物 質 等 の 分 類 : 分類の基準に該当しない

4. 応急措置

目に入った場合:直ちに清浄な流水で15分以上洗浄し、出来るだけ早く医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合: 水又は温水で洗い落とす。皮膚に異常が出た場合は、出来るだけ早く医師の診察を受ける。

飲 み 込 ん だ 場 合 : 水を多量に飲ませるか、食酢・オリーブ油・果汁等を与えて速やかに中和し、出来るだけ早く医師の

診察を受ける。

5. 火災時の措置

消 火 剤:指示はない。

消火方法:本剤の引火は認められないので、消化方法の指示はない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 漏出時の処理を行う際には、必ず簡易マスク、ゴム手袋、長靴、保護メガネ等を着用すること。

環境に対する注意事項 : 多量の場合は、土砂などで河川等への流出を防止し、出来る限り空容器に回収する。

除 去 方 法 : 少量の場合は、食酢で中和しながら水で洗い流す。多量の場合は、空容器に出来るだけ回収し、

食酢で中和しながら多量の水で洗い流す。

7. 取扱及び保管上の注意

取 扱: 簡易マスク、ゴム手袋、長靴、保護メガネ等の保護具を着用する。

保 管: 直射日光を避け密栓し、屋内に保管する。氷点下で凍結するので、冬期は凍結しない場所に保管する。

酸・金属・爆薬・有機過酸化物質と離して保管する。

保 管 量 : 備蓄量の制限はない。

8. 暴露防止及び保護措置

設 備 対 策 : 密閉された場所では使用しない。取扱いについては、通気性の良い所または、換気しながら使用する事。

管理濃度: 設定なし 許容濃度: 設定なし

保 護 具: 簡易マスク、ゴム手袋、長靴、防護メガネ

9. 物理的及び化学的性質

【外 観】 Z-KA 1/2

物理的状態 : 液体 (常温)

色 : 無色透明 臭 い: 微かな薬品臭

pH : 13.0以上

【物理的状態が変化する温度】

沸 点: 100℃ 引 火 点: 引火せず 発 火 点: 発火せず

爆発限界: 下限、上限とも設定なし

比 重: 1.03 (25°C) 粘 度: 27.4Pa·s (15°C)

【溶解性】

水 : 水溶性、軟水、硬水で性能不変

その他の溶媒 : 設定なし

10. 安定性及び反応性

安 定 性 : 他の洗剤、溶剤に可溶安定。

反応性: AI、Sn、Zn、Cr等の金属及びこれらの合金を溶解し、水素を発生させる。

避 け る べ き 条 件 : 特になし 避 け る べ き 物 質 : 特になし 危険有害分解生成物 : データなし

11. 有害性情報

急性毒性: データなし

局所(皮膚、眼等)影響:皮膚に触れると、局所を腐食する。皮膚に付着したまま放置すると、火傷と同じ現象が起こる。

眼に触れると、結膜や角膜を侵す。視力低下や失明する事がある。

12. 環境影響情報

移動性:物理化学的性質からみて、水域・土壌環境に移動しうる。

残 留 性 / 分 解 性: 本剤はZ-Kに対してアルカリ度を高めた製品であり、アルカリ起因物質である苛性ソーダ(NaOH)は有機物

ではないので、生分解性には関与しない。

よって、Z-KのOECD規格によるDOC法での生分解性の試験結果に準ずる。

このことから本剤の生分解性は83%とする。

13. 廃棄上の注意 : 1500倍以上の希釈処理の上廃棄。あるいは、産業廃棄物処理業者に委託。酸で中和処理し、100倍に

希釈して廃棄する。

空容器を廃棄する場合は、内容物を処理した後処分する。

14. 輸送上の注意

国際規制:該当なし

国 連 分 類 : クラス8 腐食性物質 (苛性ソーダ)

国 連 番 号 : 1823 固体 (苛性ソーダ)

輸送の特定の安全対策:「7. 取扱及び保管上の注意」の項の記載に従うこと。

及び条件 運搬に際しては、容器から漏れがない事を確かめ、転倒・落下・損傷などに注意して積み込み、荷崩れ

防止を確実に行う。積載にあたっては酸類から遠ざけ、有機薬品の上に重ねない。

海上輸送及び航空輸送 : 非危険物につき混載可。

15. 適用法令 (苛性ソーダ (補助剤) のみ)

水 質 汚 濁 防 止 法 : 水素イオン濃度の項目 労 働 安 全 衛 生 法 : 第57条の2 通知対象物

化審法: 既設化学物質

16. その他の情報 : 本製品安全データシート(MSDS)は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、

新しい知見により改訂されることがあります。また、MSDS中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は、用途・使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。また、当社は、MSDS記載内容について十分注意を払っていますが、その内容

を保証するものではありません。

油分散洗浄剤 BY·FAR Z-KA 取扱説明書

グローブ イーピー株式会社

福島県郡山市大槻町谷地52番地 TEL:024-951-3733 FAX:024-952-6200

【主な用途】

Z - Kで落ちに〈い、厨房・食肉加工・水産加工場等でこびりついて固化した油の除去、レンジフード・換気扇・フライヤー周り・煙草のヤニ洗浄。

【安全に関するご注意】

乳幼児の手の届く所には置かないで下さい。

用途以外には使用しないで下さい。

Z-KAは強アルカリですので、素手では絶対に触れないで下さい。

使用時は、必ずゴム手袋・防護メガネを着用して下さい。

希釈した液を長時間置きますと、変質する恐れがありますので、必要量の希釈液を作って ご使用下さい。

【応急処置】

目に入った場合は、清浄な流水で15分以上洗浄し、出来るだけ早〈医師の診察を受けて下さい。

皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流し、皮膚に異常が出た場合は、出来るだけ 早く医師の診察を受けて下さい。

誤って飲み込んだ場合は、水を多量に飲ませるか、食酢・オリーブ油・果汁等を与えて、 速やかに中和し、出来るだけ早〈医師の診察を受けて下さい。

【保存期間】

ポリ缶・ロンテナーの場合、腐食はありませんが、本剤は自然での生分解がし易い素材を使用しておりますので、保存場所の環境によっては、洗剤中の水そのものが腐敗したり、藻類が発生することがあります。冷暗所であれば2年程度の保存は可能ですが、保管場所に注意し、1年以内に使い切って下さい。洗剤容器(一斗缶・段ボール等)には、製造年月日が記してあります。

【保管上の注意】

直射日光を避け、密栓し冷暗所に保管して下さい。

氷点下で凍結しますので、冬は凍結しない場所に保管して下さい。凍結した場合は、解凍 すれば再度使用できます。

【洗浄に注意する材質】

アルミニウム アルカリと強く反応するアルミニウムには、Z - K A は使用しないで

下さい。

真鍮 10時間以上浸け置くと表面を変化させますので、短時間で洗浄し、

速やかにすすぎを行い、十分に乾燥させて下さい。10~15倍希釈で

使用して下さい。

亜鉛 亜鉛はアルカリと強〈反応し溶解しますので、Z - K A は使用しない

で下さい。

塗装面 強アルカリ性のZ - KAは、塗装面を傷めますので使用しないで

下さい。

ご使用の前に

本剤は、希釈タイプの強アルカリ洗剤です。原液で使用しますと、本剤の特性が生か されませんので、使用場所に合わせて必ず3~100倍に希釈してお使い下さい。 また、汚れには多種多様のものがありますので、希釈倍率・洗浄方法等、お試しの上 ご使用下さい。

【一般的な使用方法】 Z - Kで落ちに〈い場所にご使用下さい。

用途	希釈倍率	洗 浄 方 法	注意事項
(重度の汚れ)	3~7倍	・Ζ-ΚΑの希釈液を散布し、10分程度放置する。	保護具着用
厨房等のコンクリート		・水勾配上部より、デッキブラシで擦り洗う。	
床洗浄		・流水で洗い流す。	
		・水分を排水溝に流し込んで仕上げる。	
(重度の汚れ)	3~7倍	・五徳をはずして、希釈液に30分程度浸け置く。	保護具着用
ガス台周り		・ガス台全体にZ - KAの希釈液をスプレーする。	
		・油分の積層している部分は、スクレーパーで削り	
		取り、ブラシかスチールウールたわしで擦り洗う。	
		・浸け置いた五徳は、スクレーパー及びフライヤー	
		たわしで擦り洗う。	
		・十分にすすぎを行い完了。	
(重度の汚れ)	3~7倍	・清掃前に電気系統に水がかからない様に絶縁する。	保護具着用
換気扇周り及び ダクト		・ファン及びダクト部分にZ - KAの希釈液をスプレー	
		する。この時、油分の積層が厚い部分は、スクレーパ	
		ーで削り落とす。	
		・スプレーした部分に新聞紙を貼り付け、再度スプレー	
		する。(ラッピング法)	
		・15分程度放置してから、新聞紙を剥がす。	
		・水で絞った雑巾で拭き上げる。	
(重度の汚れ)		・ Z - KAの希釈液を全体にスプレーする。この時、油分	保護具着用
フライヤー		の積層が厚い場合は、スクレーパーで削り落とす。	
(手洗い)		・内部の円柱状のヒーター部とその周辺部はたわしで	
		洗い、焼き付け部分はスチールたわしで擦り洗う。	
		・流水で2度洗い流す。	
(高圧洗浄)	3~7倍	・予洗として、Z - KAの希釈液を全体にスプレーし、	保護具着用
		・30分間置いた後、すすぎ洗う。(高圧洗浄機ですすぐ	
		とより効果的)	
		・ Z - KAの希釈液を洗浄水として、高圧洗浄機で洗浄	
		する。(予洗より薄めの希釈液使用)	
		・水で十分すすぐ。	

用途	希釈倍率	洗 浄 方 法	注意事項
絨毯及びカーペット		・Z - KAの希釈液を全体に散布し、5~10分放置する。	保護具着用
(特に厨房の出入口)	7~9倍	・たわしやポリッシャーで洗浄する。	
		・雑巾で叩きながら、水分を取り除く。	
		・乾いた雑巾でから拭きして仕上げる。	

これは、あくまで目安ですので、ご使用時は汚れの度合いに応じて、調節して下さい。